

Инструкция по монтажу Снегозадержателя PRESTIGE ZN 45x25 (овал) 3,0м фальц

| № | Наименование | Кол-во |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | Труба 45x25 (овал) ZN 3,0м | 2 шт. |
| 2 | Опора PRESTIGE фальц | 4 шт. |
| Комплект крепежа № С3/2 | | |
| 3 | Болт мебельный М8х40 с кв. подг. | 8 шт. |
| 4 | Болт 8х40 с полной резьбой | 2 шт. |
| 5 | Гайка М8 | 10 шт. |

