

Инструкция по монтажу Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400/600 1,5м

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45х25 (овал) ZN 1,5м	2 шт.
2	Полотно мостика ELITE 340 0,4/0,6 ZN	4 шт.
3	Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400/600 0,7м	1 шт.
4	Крепление краёв PRESTIGE	6 шт.
5	Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE	10 шт.
6	Крепление лестницы к стене PRESTIGE	2 шт.
Комплект крепежа № ПМ/1		
7	Болт М8х16	41 шт.
8	Болт М8х40	6 шт.
9	Гайка М8 с фланцем	47 шт.
10	Саморез 4,8х19 сверло	6 шт.

